

## הוראות שימוש - תנור חימום FIRE FAN

### 1. מבוא

אנא קראו הוראות אלו בקפדנות לפני השימוש במכשיר.  
תנור האוויר FIRE FAN בזרימת חום תואם לתקנות האירופאיות EN-60335-2-30. מומלץ לבדוק את מצב המכשיר כאשר הנכם מוציאים אותו מהאריזה; כל פגם שמקורו במפעל מכוסה ע"י האחריות.

### 2. הוראות חשובות בנוגע לבטיחות

- אין להניח את המכשיר ישירות מתחת לשקע חשמלי.
- אין לכסות את המכשיר בבגדים או חפצים המפריעים לזרימת אוויר חופשית. כיסוי המכשיר עלול להוביל להתחממות יתר. כאשר המכשיר פועל אין להניח את הכבל החשמלי מול פתח יציאת האוויר.
- אין להשתמש במכשיר בקרבת אמבטיה, מקלחת או בריכה.
- אין להניח חפצים דליקים במרחק של עד 50 ס"מ מזרם האוויר החם (וילונות וכד').
- יש לשמור על ניקיון רשת האוויר הפנימית והחיצונית. נתקו את המכשיר מהחשמל אם ברצונכם לנקותו. אין לגעת במכשיר בידיים רטובות.
- אם כבל המתח ניזוק יש להחליפו באחת מהחנויות המורשות לכך או ע"י אנשי מקצוע מוסמכים בכדי להימנע מסכנות.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים בעלי מוגבלות חושית/פיזית (או ילדים) או אנשים ללא ידע וניסיון אלא אם כן הודרכו או שהתבצעה הדרכה בנוגע לאופן השימוש במכשיר ע"י אדם אחראי.
- יש לפקח על ילדים בכדי שלא ישחקו עם המכשיר.

### 3. הפעלה

- יש לוודא שהמתח החשמלי תואם למתח המופיע על לוחית המכשיר.
- חברו את הכבל לשקע והעבירו את המתג למצב ON.
- כיבוי. כווננו את המתג למצב עצירה.

### 4. תחזוקה

1. נתקו את המכשיר מהכבל הראשי לפני ביצוע עבודות תחזוקה.
2. יש לנקות את האבק שהצטבר בכל עונה באמצעות אוויר דחוס המכוון לרשת הפנימית והחיצונית. מומלץ שפעולה זו תבצע ע"י איש מקצוע.
3. יש לנקות את הרשת הפנימית והחיצונית באופן קבוע.
4. אין לשים את המכשיר במים או לשטוף מתחת לברז.
5. אין לפרק או לבצע שינויים במכשיר. פעולה זו תבטל את האחריות באופן מיידי.
6. אם הבחנתם בדבר מה שאינו כשורה צרו קשר עם אחד מהנציגים המורשים של א. מערכות לקבלת שירות.
7. אם כבל המתח ניזוק, יש להחליפו רק באמצעות אחת משירותי התיקון המוסמכים ע"י היצרן מכיוון שיש צורך בכלים מיוחדים.

הערה: חשוב לבצע ניקיון יסודי של המכשיר לפחות פעם בשנה בכדי לצמצם את האפשרות להתרחשות תאונה.

## 5. כיבוי כתוצאה מהתחממות יתר

אם ישנן בעיות של התחממות יתר מערכת הכיבוי תכבה את המכשיר באופן אוטומטי.

במצב כזה יש לבצע את הפעולות הבאות:

נתקו את המכשיר מהחשמל. הניחו למכשיר להתקרר במשך 15 דקות ונקו את רשת יציאת האוויר באמצעות שואב אבק אם יש צורך. אם לאחר ביצוע פעולות אלה המכשיר עדיין אינו עובד כשורה, אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות של א. מערכות או למפיץ ממנו רכשתם את המכשיר לקבלת שירות.

היצרן לא יישא באחריות לנזק שנגרם לאנשים ו/או רכוש כתוצאה מאי-מילוי של אזהרות אלה.

S&P שומרת על הזכות לשנות את המוצר ללא הודעה מוקדמת.