

מדריך למשתמש

מפרט טכני

מכשיר אדים	הגדרה
HCX-H145T	מס' דגם
220V	מתח הפעלה
50Hz	תדר מדורג
100W	הספק מדורג
1200 מ"ל/שעה	כמות אספקת הלחות
17 לי	קיבולת המים
≤ 35dB(A)	עצמת הרעש



מבנה המכשיר



פתרון תקלות שכיחות

תקלה	גורם אפשרי	פתרון אפשרי
הנוריות כובו, לא קיים לחץ אוויר ולא מתקבלים רסיסי מים	אספקת החשמל הופסקה	יש לחבר לאספקת החשמל
הנוריות דולקות, לא קיים לחץ אוויר ולא מתקבלים רסיסי מים	רמת המים שבמיכל המים גבוהה מדי	יש לשפוך כמות מסוימת של מים ממיכל המים ולהבריג את הידית
ערך נמוך של מד רסיסי מים	הצטברות אבנית על גבי המיתמר	יש לנקות את המיתמר
	מים עכורים או מים שלא הוחלפו לתקופה ממושכת	יש להחליף במים טריים
רסיסי מים ניתזים בגובה נמוך מדי	פתח כניסת האוויר נסתם	יש לבדוק את מצב פתח כניסת האוויר או את תיבת הבישום
התרעה מפני רמת מפלס מים נמוכה מדי	המים אינם יכולים להגיע לגוף הראשי של מכשיר האדים	יש להסיר את הגוף הראשי ולבדוק האם כיסוי המשאבה הוסר. לאחר מכן, יש להפעיל את המכשיר ולבדוק את המשאבה
	קיים מחסור במים בגוף המכשיר הראשי או שרק מעט מים נותרו	יש להפעיל את המכשיר ולבדוק האם מים מגיעים מפתח כניסת המים
	מים לא יוצאים מתח כניסת המים	יש לבדוק את כבל החיבור וצינורית הסיליקון לצורך שאיבה
	פונקציית אחסון המים תקולה	יש לבדוק את המצוץ
רעש חריג	כמות המים במיכל המים נמוכה מדי	יש להוסיף מים למיכל המים
	מורגשת תהודה בשולחן	יש למקם את המכשיר על שולחן יציב

אזהרה

- מכשיר זה אינו נועד לשימוש ע"י אנשים (לרבות ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות ירודות או כאלה ללא ניסיון וידע, אלא אם כן הם קיבלו הנחיה או נמצאו תחת השגחה בנוגע לשימוש במכשיר מידי אדם האחראי על בטיחותם.
- יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם לא ישחקו עם המכשיר.
- אין להשתמש במכשיר בגובה החורג מ-2000 מ'.
- היצרן, ספק השירות או אנשים בעלי הסכמה דומה נדרשים להחליף את כבל האספקה במידה והוא נפגם כדי למנוע סכנה.
- יש לנתק את המכשיר מהחשמל במהלך מילוי וניקוי.
- חל איסור על ילדים מלשחק במכשיר.
- לפני השימוש במכשיר האדים, יש לוודא שהמתח הנקוב תואם למתח האספקה המקומי.
- יש להרחיק את מיקום המכשיר ממקורות חום, חשיפה לאור שמש ובמרחק של יותר מ-2 מטר מריהוט כדי למנוע היווצרות לחות.
- אין לחסום את פתחי כניסת ויציאת האוויר.
- יש לנקוט באמצעי זהירות במהלך השימוש במכשיר עקב פליטת אדי מים חמים.

הוראות הפעלה

1. יש לפתוח את האריזה ולהוציא את המכשיר.
2. יש להוציא את הגוף הראשי ולהסיר את כיסוי המגן עבור המשאבה.
3. יש להוסיף מים למיכל במים בטמפרטורת החדר (אסור שהטמפרטורה תהיה גבוהה יותר מ- 40°C או קרה מדי) עד לרמת ה-MAX.
4. יש להתקין את הגוף הראשי על המיכל (יש להכניס את המשאבה למיכל).
5. יש להפעיל את המכשיר.

תפריט הפונקציות



הפעלה



MAX-MIN



לחות



טיימר



שינה



UV

הפעלה (POWER): יש ללחוץ על הלחצן "הפעלה" (POWER). מכשיר האדים-אוויר יחל לפעול ומשטח המגע יידלק. לכיבוי, יש ללחוץ שוב ..



MAX-MIN: יש ללחוץ על הלחצן MAX-MIN שמסוגל לווסת את מפלס מד רסיסי המים. בכל פעם שתלחצו על הלחצן, מד רסיסי המים ישתנה באופן מחזורי ממצב "נמוך", "בינוני", "גבוה". במקביל, משטח המגע יציג את המפלס של המד. המצב הראשוני יוגדר לגבוה ביותר במהלך חיבור המכשיר לחשמל.



לחות: יש להגדיר את הלחות ל-40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 85 ו-90 אחוזי לחות על פי בחירה. משטח המגע מציג את הלחות היחסית בטמפרטורת החדר הנוכחית בהצגת מצבו הראשוני. יש ללחוץ על הלחצן HUMIDITY, מיצג לחות המחזורי יציג טווחים על פי נמוך עד גבוה וכיבוי ומשטח המגע יבהב. לאחר הגדרת הלחות למשך 5 שניות, משטח המגע ישמור מחדש את הלחות היחסית הנוכחית.



טיימר (TIMER): יש ללחוץ על הלחצן TIMER ובכך להפעיל את פונקציית הטיימר. הגדרות הטיימר ישתנו משעה אחת ועד ל-12 שעות.



שינה (SLEEP): יש ללחוץ לחיצה על הלחצן SLEEP כדי להפעיל את פונקציית השינה. משטח המגע ייכבה באופן אוטומטי וימשיך לעבוד במצב הנוכחי. יש ללחוץ על כל לחצן כדי לכבות את הפונקציה הזו.



UV: יש ללחוץ על הלחצן UV להפעלת חיטוי באמצעות קרינת UV. משטח המגע ייכבה באופן אוטומטי וימשיך לפעול במצב הנוכחי. יש ללחוץ על כל לחצן כדי לכבות את הפונקציה.



מחסור במים: בהיעדר מים או במפלס מים הנמוך מהגבול, תופעל מערכת להגנת בטיחות, תידלק נורית אדומה המצביעה על מחסור במים והמכשיר ייכבה באופן אוטומטי.



נושאים חשובים

הנחיות בנושאי בטיחות

- יש לקרוא את הוראות ההפעלה בקפידה לפני השימוש במכשיר ויש לשמור אותן לעיון עתידי.

הנחיות בנושאי סכנות

- חל איסור שנוזלים (כגון מים) וחומרי ניקוי דליקים יחדרו לרכיבי המכשיר בחלקו התחתון שלו כדי למנוע התחשמלות או התלקחות.
- חל איסור לטבול את מכשיר האדים-אוויר במים ובנוזלים דליקים (חומרי ניקוי) נוספים כדי למנוע התחשמלות או התלקחות.

שימו לב

- יש למקם את המכשיר בטמפרטורת החדר למשך 30 דקות בשימוש הראשוני בו.
- חל איסור להשתמש בידיים רטובות במהלך ניתוק המכשיר מהחשמל ובכך למנוע התחשמלות.
- חיבור רפוי בין התקע והשקע החשמלי עלול לגרום לחימום יתר. יש לוודא את תקינות החיבור בין התקע לבין השקע החשמלי.
- חל איסור למקם את מכשיר האדים-אוויר ישירות מתחת למזגן כדי למנוע את התעבות המים.
- חל איסור למקם כל פריט הרגיש למים, כגון ספרים, מתחת לרסס המים ולמכשיר.
- יש להשתמש במכשיר בטמפרטורת חדר רגילה (טמפרטורה שבין 5°C ל- 40°C ובלחות יחסית שמתחת ל-80%).
- לפני הפעלת המכשיר, יש לוודא שמיכל המים הותקן באופן תקין ויש להוסיף מים על פי ההוראות.
- אסור שחפצים קשיחים יחבטו במכשיר האדים-אוויר.
- חל איסור להחדיר אצבעות או חפצים נוספים בפתחי כניסת ויציאת האוויר.
- חל איסור להשתמש במכשיר האדים-אוויר בסביבה לחה או בסביבות חמות כגון בחדר המקלחת, במטבח, ובאזורים בהם נמצאים גזים דליקים, מכשירי חשמל חמים ואדים.
- חל איסור לאחסן את מכשיר האדים-אוויר בעוד הוא פועל ובמצב שבו מים נמצאים בתוכו כדי שלא לשרוף את הרכיבים החשמליים הפנימיים.
- אין להוסיף מים לפתח יציאת רסס האדים!