

1. הוצא את המכשיר מהאריזה
2. מקם את תושבת החצובה ע"ג משטח ישר
3. חבר את מוט החצובה עם המיכל למרכז התושבת.
4. הרם את יחידת המערפל בזירות והורד אותה באופן שהפין יכנס לתושבת שבחצובה.
5. הכנס את המשאבה והצנרת למיכל המים ומקם את הצנרות בחריץ שבשפת המכסה.
6. מלא את המיכל במים וסגור את המכסה.
7. חבר את כבל התקע לשקע V220
8. סגור את בורג הביטחון אשר ממוקם בראש החצובה
9. הפעל את מתג הפעלת המאוורר בדרגה 1 והעבר לניסיון לדרגה 2
10. הפעל את מתג הפעלת הערפול לדרגה 1.

ניתן לכוון את עוצמת הערפול ע"י ברזון פלסטי הממוקם מתחת לצילינדר של המאוורר. ניתן לכוון את עוצמת האוויר ע"פ בורר מצבי מהירות.

בכל מקרה של בעיה או שאלה טכנית, התקשר בבקשה למשרדנו.

בברכה,  
א. מערכות

