

## MIST FAN DH750 STAND – הוראות הפעלה למערפל

### הוראות הפעלה

1. יש למלא את מיכל המים עד סופו – 60 ליטר
2. יש למקם את המכשיר על משטח ישר ותקין
3. יש לנעול את כל הגלגלים לפני הפעלה

**הדלקת המערפל:**

**שלב א':**

4. יש להפעיל את המאוחר תחילת בעזרת בורר מהירות שלב ב':

5. יש להפעיל את מתג הפעלה של המערפל

6. לויסות כמות המים שיצאה מהמערפל – יש לסובב את ידית ברז המים

### הוראות בטיחות:

1. הרחק מהישג ישם של ילדים
2. אין לבצע כל שימוש במוצר
3. אין להפעיל את המאוחר ו/או המערפל ללא מים במיכל(אין למלא במיכל שום נוזל אחר מלבד מי ברז נקיים ואין להוסיף שום תוסף כלשהו למים)
4. למניעת התהਪכות המערפל - במיכל חייב להיות בכל עת 40 ליטר כל הזמן, גם אם המוצר ללא שימוש

5. אין להפעיל את המוצר ללא נעילה של כל הגלגלים

6. אין להפעיל את המוצר באים אינו עומד על משטח ישר ויציב
7. אין למקם את המוצר בשיפוע כלשהו
8. אין לניד את המוצר תוך כדי עבודה
9. אין להפעיל את הערפל ללא הפעלת המאוחר

### הוראות ניקיון:

1. יש לרוקן את מיכל המים אחרי כל יום הפעלה.
2. יש לנקיות ולשטוף את מיכל המים אחרי הריקון וליבש היטב
3. יש למלא במיכל המים מי ברז נקיים וטריים
4. אין להשאיר מים עומדים במיכל ולא שטיפה יותר מ24 שעות בין כל הפעלה
5. יש ליבש את המכשיר מכל טיפות המים בעזרת מטלית יבשה

### הוראות אחיזה:

1. יש לוודא כי אין פגם מכני ו/או חשמלי במכשיר ו/או במיל מחלקי
2. בכל מקרה של זיהוי פגם אין להמשיך ולהפעיל את המכשיר עד לתיקון **שיעשה ע"י בעל מקצוע מוסמך.**
3. יש לעבור ולבצע את הוראות הפעלה, הבטיחות והניקיון לפני כל הפעלה.
4. רצוי לאחסן את המכשיר במקום סגור ולכסות את המכשיר כאשר אינו בשימוש.