



## הוראות הפעלה והדרכה לתנור אינפרא הלוגן S&P HE3-2000

1



2



בבקשה הקפידו לקרוא את ההוראות הבאות לפני השימוש וההתקנה של תנור הלוגן זה, על מנת למנוע נזקים ומצבים מסוכנים. כל שימוש במכשיר זה שאינו נעשה בהתאם לשימוש הייעודי המפורט במדריך זה עשוי להוביל לשריפה, קצר חשמלי או פגיעה וכן יבטל את תוקפה של האחריות.

האחריות אינה מכסה כל פגם, נזק, אובדן, פגיעה או פגיעה הנגרמים עקב שימוש לא נכון במוצר. כל הזכויות החוקיות מובטחות. לא ניתן לקבוע סייגים לאף אחד מהתנאים שבאחריות או לשנות את תנאי האחריות המתוקנים בהתאם לחקיקה מדינית, אשר אינה מאפשרת סייגים או שינויים תחת כל נסיבות שהן. לפני השימוש במכשיר, הסירו בזהירות את כל חומרי האריזה ובדקו כי המוצר שלם ותקין. במידה ואתם מוצאים פגם או נזק כלשהו, אל תתקינו את המכשיר ואל תנסו לתקן אותו; במקום זאת, צרו קשר עם המפיץ. אין להשאיר את חומרי האריזה בהישג ידם של ילדים ויש להשליך את החומרים בהתאם לתקנות השלכת הפסולת המקומיות.

## אזהרות בטיחות

- 1.1 ודאו כי מקור אספקת החשמל שלכם תואם לפרטים המופיעים על לוחית המפרט: **230 V ~ 50 Hz**.
- 1.2 ודאו כי התורן ובסיסו איתנים ויציבים מספיק על מנת לשאת את משקלו את המכשיר (4 ק"ג).
- 1.3 התקינו את המכשיר תוך שמירה על מרווח התקנה מינימאלי כמפורט ב**איור 2**. חובה להתקין את המכשיר במרחק **180 ס"מ** מהרצפה לכל הפחות וחלק השמשייה הקרוב ביותר למכשיר חייב להיות במרחק של **50 ס"מ** לכל הפחות.
- 1.4 אין למקם את המכשיר בטווח של עד 3 מטרים מחפצים דליקים או מחפצים המושפעים מחום (דוגמת ילונות, רהיטים, צמחים, שמשיות, חיות מחמד וכיוצא באלו). קדמת המכשיר חייבת תמיד להישאר פנויה ממכשולים.
- 1.5 אין להשתמש במכשיר בקרבת אמבטיות, מקלחות, בריכות שחיה או סאונות.
- 1.6 לעולם אין להתקין את המכשיר מתחת לנקודת חיווט חשמלי.
- 1.7 אין להשתמש במכשיר באזור המכיל גזים או אדים דליקים או פציצים, הנפלטים ממשחות וצבעים, ואשר יכולים להידלק-עצמאית מהחשיפה לחום.
- 1.8 הימנעו ממבנים בעלי תבניות תנועה או רעד היכולות להשפיע לרעה על אורך חייהן של המנורות.
- 1.9 מתג הניתוק של המכשיר ממקור החשמל חייב להיות במרחק 3 מ"מ לפחות מכל העמודים ועל ידי כך לאפשר ניתוק מושלם בהתאם לתנאי עודפי המתח המפורטים בקטגוריה III.
- 1.10 אין להשאיר מכשיר זה עובד כאשר אתם עוזבים את הבית. בצאתכם, ודאו כי המכשיר כבוי.
- 1.11 פני השטח של המכשיר יכולים להגיע לטמפרטורות גבוהות מאוד בזמן העבודה; מסיבה זו, אין לגעת בהם – גם אם המכשיר כובה זה עתה.
- 1.12 אין לכסות את המכשיר, גם אם הוא כובה זה עתה.
- 1.13 אין לקפל את השמשייה עד שהמכשיר יתקרר לחלוטין.
- 1.14 אין להזיז את התורן/ שמשייה כאשר המכשיר עדיין עובד.
- 1.15 אין להניח לילדים או לבעלי חיים לשחק במכשיר או לגעת בו. **זהירות!** כאשר המכשיר פעיל, רשת הפליטה של המכשיר עשויה להיות חמה מאוד.
- 1.16 מכשיר זה אינו צריך לשמש בידיהם של אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או שכליות ירודות, או שהינם חסרים את הניסיון ו/או הידע הדרושים לשימוש במכשיר, אלא אם הם נמצאים תחת השגחת אדם האמון על ביטחונם או עד שיעברו אימון מתאים לשימוש במכשיר. יש להשגיח על ילדים בקרבת המכשיר בכל רגע נתון על מנת לוודא שאינם משחקים עם המוצר.
- 1.17 אין לנקות את המכשיר כאשר הוא נמצא בשימוש ואין להשרותו במים.
- 1.18 אין לגעת במכשיר בשום צורה בידיים רטובות.
- 1.19 אין לכרוך את כבל החשמל סביב המכשיר כאשר הוא נמצא בשימוש.
- 1.20 ודאו כי כבל החשמל אינו בא במגע עם חלקים כלשהם של המכשיר כאשר הוא בשימוש.
- 1.21 במידה והכבל ניזוק, חובה להחליפו; אל תנסו לעשות זאת בכוחות עצמכם – קחו את המכשיר למרכז תיקונים מורשה לצורך כך, שכן הפעולה חייבת להתבצע על ידי איש מקצוע מומחה על מנת למנוע סיכומים או נזקים מיותרים.
- 1.22 אין להשתמש במכשיר לצורך יבוש בגדים או מגבות.

## 2. התקנה / שימוש

- 2.1 קראו בקפידה את **אזהרות הבטיחות** לפני שתתחילו להשתמש במכשיר.
- 2.2 חובה להתקין את המכשיר במיקום המספק את דרישות המרווחים המפורטות ב**איור 1**.

[HA1] עם הערות: אמור להיות איור 1, לפי מיטב הבנתי.



## **6. הוצאה מכלל שימוש, השלכה ומחזור**

6.1 במידה והמכשיר אינו מיועד לשימוש לכל פרק זמן שהוא, אנו ממליצים להשיבו לארזתו המקורית ולאחסנו במקום יבש ונקי מאבק.

6.2 תקנות האיחוד האירופי והמחויבויות שלנו לדורות הבאים מחייבות אותנו למחזר חומרים משומשים; אנא הקפידו להשליך את כל חומרי האריזה הלא-רצויים בנקודות מחזור מתאימות. כמו כן הקפידו להשליך ציוד שהגיע לסוף אורך ימיו בנקודת ניהול הפסולת הקרובה למקום מגוריכם.

**היצרן לא ייתפס כאחראי לנזקים לאנשים ו/או לרכוש הנובעים מאי-עמידה בדרישות אזהרות אלו. חברת א.מערכות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצר ללא הודעה מוקדמת.**